

<http://przystawka.fnglob.pl>



Paindvõll
Sobib adapterile GS08-00 6mm
võlliga abrasiivtarvikute
kinnitamiseks
MAX 20.000 p/min
GS06-01



Kasutusjuhend

Isikliku turvalisuse huvides lugege ja saage
aru juhendi sisust enne adapteri kasutamist.



MÄRKUS: Nurklihvija ei kuulu komplekti.
ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on
õiguslikult kaitstud.

ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on
õiguslikult kaitstud.

GARANTII

- Garantii hakkab kehtima alates ostukuupäevast.
- Tarnekuupäev peab olema kinnitatud enne esmast kasutust.
- Igasugused remondid või osade vahetused garantii ajal ei pikenda garantiiperioodi.
- Käesolevaid garantiitingimusi tuleks pidada täiendavaks ostja õiguseks. Need ei piira ostja seaduses ettenähtud õiguseid.

Garantii sisaldab tasuta remonti ja osade vahetust juhul kui:

- Viga on tuvastatud 12 kuu jooksul ostukuupäevast ning on kinnitatud tootja defektina.

Garantii ei laiene või kaotab kehtivuse juhul kui:

- Normaalne kulumine ja varuosade purunemine nagu tõmmitsad, vedrud jne.
- Välised ja sisemised mehaanilised vigastused, mis on tingitud kasutaja poolt kasutusjuhendile mittevastavalt põhjustatud tööst.
- Katsetused või ümberehitused, mis on teostatud volitamata isiku või ettevõtte poolt.
- Seerianumbri hävitamine või loetamatu seerianumber.

Lõppsätted:

- Antud adapter tuleb tarnida originaalpakendis koos dokumentide, garantiikirja (kus on kirjas müügikuupäev, müüja/edasimüüja, müüja tempel/ allkiri)
- Müüja/ tootja ei vastuta ostja poolt põhjustatud kahjude või vales käsitsemisest tingitud kahjude eest.
- Müüja kontrollib, kas tootega on kaasas garantiikiri ning seadme seerianumber on seadmel loetav ja hästi kinnitatud.

ETTEVAATUST! LUGEGE ja MÕISTKE ENNE KASUTAMA HAKKAMIST. Garantii ei kata seadme osade normaalsest kulumisest ja purunemisest tingitud vigu. Garantii kaotab kehtivuse mistahes muudatuste ja väärkasutuse juhtudel. Täpsed juhised adapteri kasutamiseks on lisatud antud juhendile.

Kasutusjuhend

1. Sisukord

1.	Sisukord
2.	Rakendus
3.	Tehnilised andmed
4.	Seade
5.	Üldised ohutusnõuded
6.	Tarvikud

2. Rakendus

Paindvõll sobib täppislihvimiseks, poleerimiseks ja freesimiseks raskesti ligipääsetavates kohtades kasutades selleks 6mm võlliga tarvikuid.

Seade sobib ka adapteriga GS08-00, mis suurendab väljundvõlli pööreid.

Lubatud on kasutada pöörlemiskiirust kuni 20,000 p/ min.

3. Tehnilised andmed

- ⑩ Tööriista ühendamise võll - 6mm (1/4")
- ⑩ Kinnitustsang abrasiivtarvikutele max 6mm
- ⑩ Max tühijooksupöörded – 20.000 p/min.

4. Seade

- Paindvõll
- Nurklihvija kinnitus
- Juhikud Φ 8 ja 10 mm
- Kinnituskruvid M 8 ja M10(1tk kumbagi)
- Kinnitusseibid Φ 8,5 ja 10,5 mm (1 tk kumbagi)
- Padrunivõti
- Võti 6mm ja 8mm
- Pitskrugi
- Kiirkinnitusega Roloc tald koos lihvkettaga
- Lihvketas

5. Üldised ohutusnõuded

1. Seda juhendit peaks lugema koheselt, enne adapteri kokkupanemist. Kasutaja peab olema eelnevalt tutvunud ka kasutatava nurklihvija juhendiga. Kõiki juhendites käsitletud ohutusnõudeid tuleb rangelt järgida.
2. Kõik tegevused (kokkupanek, lahtimonteerimine jt.), mis on seotud adapteri või nurklihvijaga, tuleb teostada pärast voluvõrgust eemaldamist.
3. Ärge suruge jõuga adapterit või nurklihvijat. Kasutage adapterit eesmärgipäraselt.
4. Kandke kaitserõivaid ja isikukaitsevahendeid (turvapillid, kõrvatropid jne). Vajadusel kasutage tolmueemaldussüsteeme ja töötage hästi ventileeritud kohas.
5. Ärge kasutage adapterit plahvatusohtlike või põlevate materjalide läheduses, samuti põlevate vedelike, gaaside olemasolul ning tolmuses keskkonnas.
6. Adapteriga töötamisel kasutage ainult tehniliselt korras ja nõuetele vastavaid ohutusseadmeid.
7. Kinnitage kindlalt adapter lihvija külge, et vältida selle liikumist või purunemist.
8. Hoidke töökoht puhtana.
9. Hoidke adapter ja nurklihvija heas tehnilises seisukorras.
10. Kontrollige alati kuullaagrite, katete ja seadme seisundit enne töö alustamist.
11. Kontrollige regulaarselt, kas adapter on kinnitatud piisavalt või poldid ja mutrid on pingutatud piisavalt töö ajal.
12. Peale töö lõpetamist eemaldage nurklihvija toitejuhe, puhastage nurklihvija ning adapter; kontrollige nende tehnilist seisukorda. Hoidke seade eemal lastest ja mitteautoriseeritud isikutest.

6. Tarvikud

Paindvõlliile saab kinnitada järgmised tarvikud:

1. lihvketad
2. poleerketad
3. silindrilised ja koonilised lihvketad
4. kiirkinnitusega Roloc ketad
5. võlliga keraamilised lihvkiivid
6. Võlliga traatharjad

Ettevaatust

Õige töö tagamiseks soovime kasutada minimaalseid nurklihvija pöördeid selleks, et alustada aeglaselt, seejärel suurendage pöördeid soovitud kiiruseni. Seismajätmiseks aeglustage pöörded miinimumini ning seejärel lülitage nurklihvija välja.

Vältige töö ajal paindvõlli keerdumist, see võib põhjustada sisemiste elastsete juhikute rikkeid.