

<http://przystawka.fnglob.pl>

ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on õiguslikult kaitstud.



ADAPTER PÖÖRETE KIIREDAJAGA

Sobib reguleeritavate pööretega 125 mm kettaga
nurklihvijatele



KASUTUSJUHEND

Isikliku turvalisuse huvides lugege ja saage
aru juhendi sisust enne adapteri kasutamist.

MÄRKUS: Nurklihvija ei kuulu komplekti.

ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on
õiguslikult kaitstud.

GARANTII

- Garantii hakkab kehtima alates ostukuupäevast.
- Tarnekuupäev peab olema kinnitatud enne esmast kasutust.
- Igasugused remondid või osade vahetused garantii ajal ei pikenda garantiiperioodi.
- Käesolevaid garantiitingimusi tuleks pidada täiendavaks ostja õiguseks. Need ei piira ostja seaduses ettenähtud õiguseid.

Garantii sisaldab tasuta remonti ja osade vahetust juhul kui:

- Viga on tuvastatud 12 kuu jooksul ostukuupäevast ning on kinnitatud tootja defektina.

Garantii ei laiene või kaotab kehtivuse juhul kui:

- Normaalne kulumine ja varuosade purunemine nagu tõmmitsad, vedrud jne.
- Välised ja sisemised mehaanilised vigastused, mis on tingitud kasutaja poolt kasutusjuhendile mittevastavalt põhjustatud tööst.
- Katsetused või ümberehitused, mis on teostatud volitamata isiku või ettevõtte poolt.
- Seerianumbri hävitamine või loetamatu seerianumber.

Lõppsätted:

- Antud adapter tuleb tarnida originaalpakendis koos dokumentide, garantiikirja (kus on kirjas müügikuupäev, müüja/edasimüüja, müüja tempel/ allkiri)
- Müüja/ tootja ei vastuta ostja poolt põhjustatud kahjude või vales käsitsemisest tingitud kahjude eest.
- Müüja kontrollib, kas tootega on kaasas garantiikiri ning seadme seerianumber on seadmel loetav ja hästi kinnitatud.

ETTEVAATUST! LUGEGE ja MÕISTKE ENNE KASUTAMA HAKKAMIST. Garantii ei kata seadme osade normaalsest kulumisest ja purunemisest tingitud vigu. Garantii kaotab kehtivuse mistahes muudatuste ja väärkasutuse juhtudel. Täpsed juhised adapteri kasutamiseks on lisatud antud juhendile.

Kasutusjuhend

1. Sisukord

1.	Sisukord
2.	Rakendus
3.	Seade
4.	Üldised ohutusnõuded
5.	Paigaldus ja lahtimonteerimine
6.	Tarvikud

2. Rakendus

Sobib kõigile pöörete regulaatoriga 125 mm kettaga nurklihvijatele. Kompaktn disain võimaldab ligi pääseda kohtadesse, kuhu nurklihvijaga ei pääse. Väljundvõll on topelt tugevdatud suuri pöörded kanatavatel laagritel. Lubatud pöörded max 16000 p/min. Tänu pikemale õlale ja väiksele lihvpeale on võimalik teostada töid raskesti ligipääsetavates kohtades. . Nurklihvija pööratel 11000 p/min on adapteri väljundvõllil 16000 p/min.

3. Seade

- Huulik.
- Kaitsekate.
- Käepide.
- Spindli mutter koos kinnitustsangiga.
- Mutrid M8 ja M10.
- Mutrivõti 15 mm.
- Mutrivõti 17 mm.
- võti 5 mm.
- Veorulliku kinnitus Φ 14/16mm
- Mini ketas kiirkinnitusega
- Abrasiivketas kiirkinnitusega
- Väike abrasiivmopp.

4. Üldised ohutusnõuded

1. Seda juhendit peaks lugema koheselt, enne adapteri kokkupanemist. Kasutaja peab olema eelnevalt tutvunud ka kasutatava nurklihvija juhendiga. Kõiki juhendites käsitletud ohutusnõudeid tuleb rangelt järgida.
2. Kõik tegevused (kokkupanek, lahtimonteerimine jt.), mis on seotud adapteri või nurklihvijaga, tuleb teostada pärast vooluvõrgust eemaldamist.
3. Ärge suruge jõuga adapterit või nurklihvijat. Kasutage adapterit eesmärgipäraselt.
4. Kandke kaitserõivaid ja isikukaitsevahendeid (turvapillid, kõrvatropid jne). Vajadusel kasutage tolmuemaldussüsteeme ja töötage hästi ventileeritud kohas.
5. Ärge kasutage adapterit plahvatusohtlike või põlevate materjalide läheduses, samuti põlevate vedelike, gaaside olemasolul ning tolmu keskkonnas.
6. Adapteriga töötamisel kasutage ainult tehniliselt korras ja nõuetele vastavaid ohutusseadmeid.
7. Kinnitage kindlalt adapter lihvi külge, et vältida selle liikumist või purunemist.
8. Hoidke töökoht puhtana.
9. Hoidke adapter ja nurklihvija heas tehnilises seisukorras.
10. Kontrollige alati kuullaagrite, katete ja seadme seisundit enne töö alustamist.
11. Kontrollige regulaarselt, kas adapter on kinnitatud piisavalt või poldid ja mutrid on pingutatud piisavalt töö ajal.
12. Peale töö lõpetamist eemaldage nurklihvija toitejuhe, puhastage nurklihvija ning adapter; kontrollige nende tehnilist seisukorda. Hoidke seade eemal lastest ja mitteautoriseeritud isikutest.

6. Paigaldus ja lahtimonteerimine

1. Igasugused kettad, kaitsed, käepidemed, fiksaatorid tuleb eemaldada enne adapteri paigaldust nurklihvijale.
2. Paigaldage veovõll (9) nurklihvija spindlile ja kinnitage nurklihvija keermele M14 kasutades mutrivõtit 22mm.
3. Seadistage käepideme kõrgus mutrite ja seibidega M6 nurklihvija suhtes ning kinnitage kogu komplekt mutrite M8 või M10 abil nurklihvija käepideme kinnituskohhta.
4. Kontrollige kinnitused ja veenduge spindli pea vabas pöörlemises.
5. Selliselt paigaldatud adapter vajab veelkordset pingsuse kontrolli.
6. Lahtimonteerimisel järgige samu punkte vastupidises järjekorras.

6. Tarvikud

Sellele adapterile võib kinnitada kõiki lihvimiseks- poleerimiseks ettenähtud tarvikuid, millel on kuni 6mm (1/4 ") võll nagu näiteks:

1. Väikesed abrasiivmopid
2. Väikesed poleermopid
3. lihvpaberirullid
4. mini abrasiiv kettad kiirkinnitusega
5. keraamilised lihvkivid
6. võlliga terasharjad

Adapteri seerianumber: